

# 自動水栓パイプご購入前にご確認下さい。

お使いの水栓のタイプは？



自在水栓 (単水)



サーモ混合栓



シングル混合栓



ツォバルブ混合栓



お取り付けできます。



左図で示す偏心管部分に、  
マイナス (水量調節) ネジが付いていますか？

付いている



お取り付けできます。

付いていない



別売りの逆止アダプターを取付けることで、  
自動水栓パイプのお取り付けが可能になります。

逆止アダプター PV822S (三栄水栓)